

Intermec PD42 条码打印机操作手册

Intermec 宣布万能 EasyCoder PD42 打印机适用于中型应用环境可信赖的万能打印机, Intermec EasyCoder PD42 以单色、图形显示为特征,易于安装、配置,无需检查 主机即可精调打印参数。PD42 具有多语言功能,人性化十足,支持 XML 打印环境,支持 ERP 环境并可轻松适应主机环境的变更,为您提供充分的投资保护。

Intermec PD42 产品参数: 打印方式:热敏/热转印 打印速度:可以 150 mm/s (6 ips) 的速度打印各种数据标签。 打印精度:203dpi(8 点/毫米)或 300dpi(12 点/毫米) 打印宽度:104mm(203dpi)106mm(300dpi) 打印长度:1270mm(203dpi)558.8mm(300dpi) 标准内存:16MB DRAM,8MB FLASH 内建字库:15 种 TrueDoc 可缩放字体 标准接口:串口、并口、USB 或以太网接口 可打条码:所有一维条码及二维条码条形码 工作温度:5-40℃

Intermec PD42 主要特点:

耐用性: 全金属底板与外壳,保障了在生产、运输及仓储环境中耐用的打印性能。 完全兼容性: 可使用任何一种 Intermec 打印机语言,并可效仿其它打印机协议。 适应性: 使用 Fingerprint 编程语言, PD42 甚至可以适应新的软件升级。 快速性: 可以 150 mm/s (6 ips) 的速度打印各种数据标签。

可支持 XML 打印环境: 使用 Intermec 的 LabelShop Pro 和 XML Label 可支持 XML

打印环境。

Unicode 支持:标配 Unicode 字体支持。

网络支持:标配 EasyLan 高速、多通道以太网。

人性化:一键式操作,轻松加载耗材和更换打印头。接受范围广泛的多种厚度耗材类型, 以及上墨和缺墨色带。

Intermec PD42 主要优势:

投资保护: 轻松适应软件环境变化的功能以及多语言功能,确保了投资保护。 省时: 无需通过主机发送命令,即可轻松安装、配置和精调打印参数。 方便: PD42 能效仿任何一种 Intermec 打印机语言和其它打印机协议,是方便的"嵌入 式"打印机替代品。



Intermec PD42

- 1、Intermec PD42 条码打印机各部位介绍
- 1.1 显示屏/5个软按键/4个控制指示灯/打印按钮/介质门



1.2 USB 主机端口/USB 端口/无线 802.11 端口/RJ45 以太网/RS232 串口/并口(选配)/ 闪存拓展卡/电源开关/AC 电源插口



PD42 屏幕上详细的显示打印机当前的状态,也可以显示打印机有什么故障。



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

www.yuetecher.com

软按键的功能会在屏幕上显示相应的小图标。 软按键相应小图标功能介绍:

软按键图标	功能
F1 到 F5	这些键的功能由 Fingerprint 应用程序来决定
*	进入或退出设置模式
11	暂停打印机
€)	进纸
est 🛃	执行一个测试走纸
i	进入或退出信息模式
<	向左移动或者到上一页选项
>	向右移动或者到下一个选项
^	在菜单系统中向上移动一级
←	应用一个设置或选择一个命令
$ \Diamond $	允许编辑一个值
—	减少选定的数值
+	增加选定的数值
⊗	退出或取消编辑模式/测试模式/DUMP 模式
\rightarrow	继续
	保存到文件

1.3 PD42 打印按钮和控制指示灯说明





广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com

蓝色的打印按钮主要功能是走纸和暂停打印任务。环绕着打印按钮的有 4 个控制指示灯。 4 个控制指示灯的状态说明:





广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com

③安装一整卷介质到介质供应架上,根据宽度调节宽度导向装置。



④把介质从打印机构下穿过
⑤如果你使用的是折叠纸,把纸从打印机的后端折叠纸入口插入。
⑥调节标签导向片,并合上打印头杆
⑦关上介质门
⑧按下蓝色打印按钮进纸,如果你使用的是一个新的类型介质,那你必须使用 Testfeed 来校准打印机传感器

2.1.2 剥离模式下标签纸安装

剥离模式仅支持带格拉辛底纸的不干胶标签介质。 ①移动前盖的固定螺钉,并把前盖移出。





②水平拉出打印头杆,并逆时针旋转,然后把标签导向片向上抬起
③安装一整卷介质到介质供应架上,根据宽度调节宽度导向装置。
④把介质从打印机构下穿过,并绕回到介质仓。
⑤把标签绕到内置回卷轴上,并锁定它。



⑥调节标签导向片,并合上打印头杆 ⑦重新安装前盖,并通过螺钉锁定 ⑧推动标签拾取传感器底部,让它保持一个水平位置。





广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com

⑨关上介质门 ⑩按下蓝色打印按钮进纸

2.2 碳带安装

PD42 支持内外碳打印

①打开介质门

②水平拉出打印头杆,并逆时针旋转

③把成卷的碳带插入后面的那个碳带轴,把一个空卷芯插入前面的那个碳带轴,碳面朝下。

④根据碳带的碳面来调整内外碳控制开关(关机时进行转换)



⑤把碳带来出来,粘到空轴上,转动碳带回收轴,把碳带转动平整为止。 ⑥关闭打印机上盖。

2.3 执行测试打印

为了测试打印机功能,并获得当前配置,你可以打印测试标签。 ①安装标签和碳带,并把打印头合上。

②按住蓝色打印按钮开机,大约 10 秒钟后,打印机屏幕亮起,开始运行介质安装程序向导,进入测试模式,并且三个 LED 灯开始依次闪烁(绿,红,蓝)

③继续按住蓝色打印按钮,直到打印机开始循环选择介质类型:间隙,黑标,连续。 ④屏幕上显示介质类型时,通过点动蓝色打印按钮,来选择介质的类型。





打印机打印出几张测试标签,包括硬件、设置、网络信息,然后进入 DUMP 模式 ⑤按下蓝色打印按钮一次,或者按下取消软键,退出 DUMP 模式

3、Intermec PD42 条码打印机的连接

3.1 直接与 PC 机得连接

可以通过 USB 端口、RS232 串口、IEEE1284 并口使打印机和 PC 机直接连接。

- 3.2 通过网络来连接
- 3.2.1 设置 Ethernet 通讯

使用 Ethernet 端口来设置 PD42 作为一台网络打印机,当打印机第一次打开时,会自动获取一个 IP 地址。

①通过网线把打印机连接到 Ethernet 端口上。

②打开打印机,等待蓝色的 Ready-to-Work 指示灯停止闪烁,并且屏幕上的"IP configuration error" 消失。

③通过 ¹ 键进入信息模式,为了获取打印机的 IP 地址。

④在 PC 上的 web 浏览器上,输入 IP 地址,然后回车(比如 http://193 168.18.30) PC 上显示打印机主页,可以通过它检查和修改打印机设置。



INTERMECAABC67 Home Configuration Maintenance Support

EasyCoder PD42

MCS 1929, 05-Jun-09 00:49:40 IPL 10.6.0 060409	
IPL 10.6.0 060409	
00:10:40:AA:BC:67	
10.200.27.94	
Ethernet	
FE80::210:40FF:FEAA:BC67/64	
label.png	
Operational	
	00:10:40:AA:BC:67 10:200:27:94 Ethernet FE80::210:40FF:FEAA:BC67/64 label.png Operational

⑤将被提示输入用户名和密码,默认状态下为 admin 和 pass 如果你的网络不能自动分配 IP 地址,或者 Ready-to-Work 指示灯一直闪烁错误,你可以 使用 PrintSet 进行网络的设置。





www.yuetecher.com

按钮进入设置模式。 通过按动 进入设置模式后,使用软按键进行导航 ◆ Fingerprint 语言版本的导航:





②Fingerprint Net-Com, NET1 Menu 菜单





⑥Fingerprint Feedadjust 菜单 设置走纸位置和起始打印位置



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司) 决方案专业供应商 www.yuetecher.com



武汉: 武汉市洪山区珞瑜路 201 号武电 2568 室 电话:027-87664696 87153393 FAX:027-87153393



武汉: 武汉市洪山区珞瑜路 201 号武电 2568 室 电话:027-87664696 87153393 FAX:027-87153393



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com

②IPL Com 菜单



④IPL Test/Service 菜单 测试与维护菜单



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com





广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商

www.yuetecher.com



◆ ESim 语言版本的导航:







③点击 Configuration,然后再点击你想要设置的配置坝(可以配置: 通讯参数, 介质参数, 打印参数, web shell, 警告参数, 网络设置, SMTP, SNMP, TCP/IP, Network 类型, WLAN, 802.1X 设置, SmartSystems)

④配置结束后,可以保存设置到打印机,需要输入名字和密码,默认为 admin 和 pass

4.2 更新打印机的 Firmware

下载一个最新的 Firmware 文件,然后可以通过下述几种方法来更新打印机的 Firmware ① PrintSet

②CF 卡

③USB 大容量存储设备

④以太网或 802.11 无线网络连接

⑤串口或 USB 连接

5、Intermec PD42 条码打印机故障及维护 5.1 PD42 打印机屏幕错误故障提示

错误图标	错误信息	解决方法
₽	Printhead lifted	合上打印头
22	Maintenance	打印机正在下载 Firmware,等待完成下载
\$∕∔	IP link error	检查一下网线是否没有插
[₺]	Press feed not done	按下 Feed 亟 Testfeed
F	Label not taken	打印停止,因为标签堵住了剥离传感器,移除标签后恢复打印
Ø	LSS too high, LSS too low	当执行测试打印时没有安装介质或者介质设置错误,导致标签停止传感器发生错误 安装介质,或重新设置介质类型,重启测试模式
Q	IP configuration error	打印机正在获取网络 IP 地址,直到获得 IP 地址为止
<u>%</u>	Out of media	没介质了,重新安装介质
<u>(</u>	Field out of label	打印区域超过了打印窗口
1	Ribbon empty	没有检测到碳带,安装新碳带,或者把类型改为热敏模式



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

www.yuetecher.com 打印机没有检测到间隙或黑标,进入设置模式中查看介质长度是否正确,或者查看介质 Label not found 类型设置是否正确 Printhead hot 打印头太热, 需要降温, 等待降温后恢复打印 Testfeed not done 按 Testfeed Cutter not found 一个切刀命令发送到打印机,但打印机没有找到切刀,确认切刀安装是否正确 切刀没有响应,确认切刀是否安装正确 Cutter not responding 5.2 PD42 打印机故障排除 使用下表可以解决常见故障 故障 可能的解决方法 打印机开机后,电 检查打印机电源线是否连接,并且检查电源插座 源 LED 灯不亮 打印时, Error 指 ①检查打印机是否没有标签或碳带; ②检查一下标签是否卡住或粘结; ③ 确认打印结构是否锁定或正确闭合;④检查切刀是否故障;⑤检查确认一 示灯亮起 下应用程序是否正常 ①检查一下打印机后面的网络指示灯是否正常,指示灯绿色闪动说明网络 网络连接但不工正在激活,如果连接到了 100Mbps 的网络时指示灯会变为稳定的黄色; 作 ②确认网线正确连接到打印机背后的网络端口;③确认使用了正确的网线; ④确认选择了正确的网络类型 打印时标签卡住 ①清除被卡的标签; ②如果标签粘在打印头上,需要清洁打印头 打印的时候, 打印 机出现跳纸的现①运行一个测试打印;②确认 gap 传感器正确对齐,并清洁传感器 象 当使用打印机切 ①确认介质厚度不能超过 0.25mm; ②确认介质被正确安装,并尽可能的 刀时,标签没有被 靠近打印机的中心位置 切首 当使用打印机切 刀,打印时标签不①确认切刀正确安装;②确认纸张进纸辊是否被黏住;③清洁介质通路路 能讲纸或出现异径 常, 当使用内置回卷 确认介质是否正确安装 器时,打印机故障



广州翰扬信息技术有限公司(武汉分公司)

www.yuetecher.com

当打印机应该停 ①检查介质设置是否正确: ②检查 gap 传感器的位置是否正确: ③确认传 止时,仍然打印或 感器是否被挡出,是否需要清洁 走纸 打印速度慢 确认打印程序是否正常工作 ①对于 Fingerprint 版本:调节 Media Constant,常数和比率;②对于 IPL 打印内容失真或 版本:调节 Sensitivity 浓度:③确认打印头需要被清洁:④检查打印头压 淡 力是否需要调节; ⑤检查打印头打印线位置是否需要调节 ①使用热敏纸时,确认热敏面与打印头相接触:②使用热转印碳带时,确 打印机工作但没 认碳面与标签面接触;③确认碳带和标签相匹配;④确认打印头正确安装 有打印出内容 到打印机构上

沿着进纸方向,部

分打印图像没有①清洁一下打印头;②确认碳带是否有打皱,并调节之

被打印

打印输出介质左 ①检查打印头平衡是否需要调节; ②检查打印头压力是否需要调节

打印输出位置不 正确 ①检查打印软件程序是否有错误;②确认 gap 传感器是否清洁干净;③检 查 gap 传感器的位置是否正确;④检查一下介质卡位挡板和介质架卡位; ⑤确认使用的是正确介质;⑥确保打印辊轴清洁

5.3 PD42 打印机调节
通过调节打印机可以提高打印质量。
5.3.1 预防碳带打皱
如果有碳带打皱的问题,请调节一下碳带张力和碳带挡板
5.3.1.1 调节碳带张力
①推动碳带供应轴的末端旋钮





②旋转旋钮,顺时针旋转增加张力,逆时针旋转减小张力。

5.3.1.2 碳带挡板调节

如果你的标签像下面这种情况,你可以通过调节碳带挡板来解决。





①如果标签打印效果是 Test Label A,顺时针转动 A 螺丝;如果标签打印效果是 Test Label B,顺时针转动 B 螺丝



②拧半圈螺丝,并执行新的测试打印。 ③继续调节碳带挡板螺丝直到获得高质量打印效果。 注意:调节挡板螺丝时不要超过2个完整圈,或者介质不能平滑进纸,如果发生这种情况, 逆时针完全旋转螺丝然后重新开始调节。

5.3.2 清除标签卡纸

通常是由于介质安装不正确或者打印机没有被正常保养。 ①关闭打印机

②水平拉出打印头杆,并逆时针旋转,抬起打印头



③从打印机构中拉出标签,如果标签粘着打印辊轴上,需要小心的移除它,不要使用坚硬的工具,否则可能损伤辊轴或打印头。
注意:避免旋转辊轴,防止造成电子元件的永久损坏。
④切断任何损坏或打皱的标签部分。
⑤看看胶黏剂是否有黏贴在打印机构上,如果有清洁打印头。
⑥重新安装标签。
⑦打开打印机。
⑧按打印按钮来调节标签走纸。
5.3.3 调节打印头
5.3.3.1 调节打印头平衡
如果你打印出来的标签,一边比另一边淡,可能需要调节打印头的平衡。
①如果你安装了碳带,把它移出。

②水平拉出打印头杆,并逆时针旋转,抬起打印头

③移动平衡块, 宽的标签往外移, 窄的标签往里移。



④安装碳带,合上打印头⑤测试打印,如果需要继续调整打印平衡块5.3.3.2 调节打印头压力打印头压力在出厂的时候已经调校好了,只有当标签的一边打印比较弱得时候或者碳带开



始折缝(沿着走纸方向有未打印的白色条纹)时,才需要调节打印头压力。 注意:在调节打印头压力前,首选尝试一下打印头的打印平衡块。 ①如果你安装了碳带,把它移出。 ②水平拉出打印头杆,并逆时针旋转,抬起打印头

③使用一字螺丝刀,旋转平衡块上面的螺丝,顺时针旋转增加压力,逆时针旋转减小压力。



④安装碳带,合上打印头
⑤测试打印,如果需要继续调整打印头压力
5.3.3.3 调节打印头打印线
当使用厚的或者硬的介质时,你需要向前移动打印头使打印线与打印辊轴的顶部对齐,你
需要确认打印头打印线与打印辊轴平行。
①如果你安装了碳带,把它移出,并闭合打印头
②使用一字螺丝刀去旋转打印头支架顶部的两个螺丝,逆时针单旋转。



前 茄 技 术 条码、证卡产品及应用解决方案专业供应商 www.yuetecher.com



③水平拉出打印头杆,并逆时针旋转,抬起打印头 ④小心调节打印头前面的两个螺丝,每次顺时针旋转调整 1/4 一圈





注意:确保两个螺丝同步调节,如果不确认,你逆时针完全松开两个螺丝,然后重新调节。 ⑤闭合打印头,然后使用一字螺丝刀去拧紧打印头支架顶部的两个螺丝。 ⑥如果使用碳带,安装上去 ⑦测试打印,如果需要继续调节

翰扬信息技术内部培训教材

2010年6月16日